Anweisung zum Gebrauch der „Primus-Neu" und der „Primus-AG"

1

Der Unterschied zwischen „Primus **Neu**" und „Primus **AG**" liegt in ihrer Verwendungsmöglichkeit. Das Modell „Primus **Neu**" ist für normale Blitzlampen XM1 und PF1 sowie XM5 und PF5.

Das Modell „Primus **AG**" hat eine umstellbare Fassung, so daß mit dieser Leuchte außer den vorgenannten Lampentypen auch noch die sogen. amerikanischen Allglasslämpchen (**AG**) zur Verwendung kommen können.

2

Die Handhabung beider Blitzleuchten-Modelle ist praktisch dieselbe. Als Stromquelle dient eine 15 Volt Anoden-Batterie. Zum Einlegen der Batterie in das Leuchtengehäuse muß der Reflektor und der Gehäusedeckel abgenommen werden. Durch eine Vierteldrehung der geriffelten Kunststoff-Rosette am Reflektor (nach links) läßt sich dieser leicht abheben. Abb. 1

Nun kann auch der Gehäusedeckel abgenommen werden. Abb. 2

3

Beim Einlegen der Batterie bedient man sich des jeder Blitzleuchte beigegebenen Kunststoffringes, welcher über die Batterie gestreift, eine sehr gute Handhabe, sowohl beim Einsetzen als auch bei der Entnahme der Anode bietet. Abb. 3

Bitte auf richtige Polung achten! + auf + und — auf — ! Eine entsprechende Markierung ist auf der Batterie und im Gehäuseinnern angebracht. Abb. 3

4

Dasselbe gilt auch für einen evtl. Austausch des Kondensators! Zum Schließen der Leuchte erst den Gehäusedeckel aufsetzen und dann den Reflektor durch Drehen der Kunststoff-Rosette (nach rechts) befestigen. (Alles mit Gefühl!)

Wenn bei dem Modell „Primus **AG**" von Normal- auf Allglasslampen übergegangen werden soll, braucht nur der geriffelte Schieber am Auswerfer um ca. 3 mm nach oben geschoben werden. Abb. 4

5

Bei Verwendung von Normalglass-XM und Pf-Lampen muß der ganze Auswerfer frei liegen. Abb. 5

Nicht vergessen, daß das Synchronkabel **bevor** sich eine Lampe in der Fassung befindet, mit dem Synchronstutzen am Fotoapparat verbunden wird, sonst könnte der Blitz ungewollt vorzeitig ausgelöst werden!

© Emtus Kamera Nachschlagewerk