



*Fucky*

BLITZGERÄT





wurde auf der Grundlage einer zehnjährigen Facherfahrung entwickelt. Die verblüffend zweckmäßige und solide Konstruktion garantiert zusammen mit der einfachen Handhabung flottes und sicheres Arbeiten — Blitz für Blitz! Die elegante Gehäuseform ist zeitlos schön.

### **Die Inbetriebnahme:**

- ① **Gehäuse öffnen:** Geschlossenen Reflektor leicht anheben und um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn schwenken, dann abnehmen. Der Gehäusedeckel löst sich jetzt lüften.

**Batterie 22.5 Volt einsetzen:** Pluspol nach oben legen, wie im Gehäuse eingraviert. Batterie nach 9 bis 12 Monaten auswechseln!

- ② **Verbindung zur Kamera:** Fußteil in Kameraschuh einschieben. Durch die Federnocke guter Sitz auch in abnormen Kameraschuhen. Kabelstecker mit Verschlusskontakt am Objektiv verbinden.

Bitte wenden!

**Reflektor entfalten:** Im Uhrzeigersinn.

**Blitzbirne einstecken:** Immer zuerst den Kabelstecker anschließen, dann erst die Blitzbirne einstecken. Andernfalls sind Fehlzündungen möglich.

- ③ **Blendeneinstellung:** Blendenöffnung entsprechend der gewählten Blitzbirne und Entfernung einstellen. Die leichtverständliche Tabelle ermöglicht rasche und sichere Arbeit.
- ④ **Blitzbirne prüfen:** Rote Prüftaste betätigen. Bei Betriebsbereitschaft leuchtet die Prüflampe kurz auf\*).
- ⑤ **Blitzbirne auswerfen:** Auswerfertaste niederdrücken.

---

\*) ticky mit Prüflampe, graues Gehäuse, Reißverschluß-Etui  
ticky ohne Prüflampe, cremefarbiges Gehäuse, Druckknopf-Etui

---

Lieferung nur über den Fachhandel. — Adressennachweis durch den Hersteller:  
Wilhelm Schmidt KG, Feingerätebau, Calw (Schwarzwald).